



## Notice pile 72V « PIL72 »

### Branchements :

Sur les tables de tir GENETEC prévues à cet effet (MAF20\*, MAF30\*, MAF40\*, MAF50, MAF60, MAF100, MAFC20\*, SéquenCiel), brancher directement cette pile sur les embases type bananes de l'entrée « Puissance externe » de votre table de tir, et cela en respectant la polarité. Veillez à éviter tout court-circuit entre les fiches, ou encore entre les fiches de la pile et le châssis de la table de tir.

Cette pile est équipée de fiches de sécurité rétractables compatibles avec toutes les embases 4mm femelles de type « banane ». Ne retirez pas leurs protections, connectez les directement dans les embases bananes prévues à cet effet.

- *Pour être représentative de la réalité, la une pile se contrôle toujours lorsque la pile débite dans une charge (par exemple 5 ampoules 12V21W de feu stop de voiture montées en série), en effet un simple contrôle de tension à vide n'est pas le reflet réel de l'énergie contenue dans la pile. Pour information, une bonne pile doit être en mesure de délivrer une pointe instantanée d'au moins 2 à 3 ampères dans le cas d'une mesure directe avec un ampèremètre (attention : l'opération de mesure de l'intensité directe décharge fortement votre pile, elle doit être rare et surtout la plus brève possible, au maximum quelques dixièmes de seconde, juste le temps de la lecture).*
- *L'utilisation de cette pile externe 72V sur la MAF60 et la MAF100 ne dispense pas d'avoir une batterie interne 12V correctement chargée.*
- *A utiliser en concordance avec le mode d'emploi de votre table de tir.*
- *Par sécurité changez de pile au moins tous les ans, même si son état semble bon. Retirez les piles de vos appareils si ces derniers doivent rester une longue période inutilisés.*
- *Afin de limiter le risque de tirer dans une ligne qui se mettrait en court-circuit lors de la mise à feu (par l'inflamateur), nous vous conseillons d'avoir au minimum 2 inflamateurs en serie par ligne. Cela permettra de protéger durablement votre système de tir et de prolonger la durée de vie de la pile.*

**Ayez toujours une pile 72V de secours à votre disposition.**

### Consignes de sécurité :

**NE PAS RECHARGER – NE PAS OUVRIR  
NE PAS JETER AU FEU  
UTILISER AVANT LA DATE LIMITE INDIQUEE SUR LA PILE  
ATTENTION AUX RISQUES D'ELECTROCUTION**

### Caractéristiques :

Référence produit :	PIL72
Tension :	72 Volts
Capacité :	3 Ah
Type :	Alcaline
Dimensions :	115x85x50mm
Poids :	1,2kg